

RMP Bottentömmande behållare - Drift & Skötsel

RMP bottentömmande behållare är gjorda för långvarig problemfri användning. Med regelbunden rengöring och underhåll förlängs livslängden ytterligare.

Underhåll bör inkludera:

- Allmänkontroll av behållarens skick.
- Byt omgående trasiga komponenter.
- Håll rent och snyggt runt behållaren.
- Håll behållaren, panelen och taket rent.
- Byt och förnya dekaler vid behov.
- Kontrollera lyftutrustning:
 - o Lyftöglor (vid varje tömning)
 - o Lodrät lyftstag (vid varje tömning)
 - o Tvärgående lyftbalk (vissa modeller) (minst en gång per år)
 - o Stag mellan lyftbalk och bottenluckor (alt. Kedja beredade på modell) (minst en gång per år)
 - o Infästningspunter mellan ovan nämnda delar.. Byt omgående vid slitage. (minst en gång per år)
- Rengöring - För att minimera luktproblem från avfallet krävs kontinuerlig rengöring och tömning av behållare. Matavfall är en fraktion som i sin natur är illaluktande varav kontinuerlig rengöring för matavfallsbehållare extra viktigt. San Sac föreslår följande minimiintervaller (se Tabell 1). Observera att det även finns lagar som reglerar tömningsintervall.



Tabell 1: Tömnings och rengöringsintervall

	Blandat brännbart avfall	Mat- eller Hushållsavfall
Tömning	0,5ggr/vecka (0,5ggr/vecka)*	0,5ggr/vecka (1ggr/vecka)*
Rengöring	1ggr/år	2ggr/år

*Siffror i parentes visar intervall för sommartid.

- Inkastlucka med cylinderlås: Låset smörjs 1 gång/år med låsanpassat smörjmedel
- Smörj i förekommande fall gummilisterna på inkastluckan för att förhindra fastfrysning

För tillbehör och reservdelar – kontakta din säljare. www.sansac.se

